

Montáž krbu Norman

Zahradní krby NORMAN se vyznačují jednoduchou montáží, bez zvláštních nároků na vybavení a materiál. Většinou spočívá v sestavení "nasucho" bez použití spojovacích materiálů.



1. Kompletní dodávka krbu



2. Krb po odstranění ochranné fólie



3. Položení základové desky na vyrovnanou plochu



4. Postavení spodní bočnice



5. Postavení spodní zadní desky



6. Postavení spodní druhé bočnice



7. Zasunutí police



8. Usazení pracovní desky



9. Postavení horní zadní desky



10. Postavení horní bočnice



11. Postavení horní druhé bočnice



12. Uložení rámu nerezového popelníku



13. Usazení ochranného nerezového plechu na hraně topeniště



14. Osazení ohniště šamotovými plátkami



15. Vložení litinového roštu do topeniště



16. Zasunutí nerezového popelníku



**17. Osazení krbu
střechou**



**18. Zasunutí grilovacího
roštu**

zdroj:

<http://www.norman-cz.cz/ukazky-montaze-krbu>