

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro rozpalovače grilovacích briket /dřevěného uhlí/

Komínový rozpalovač dřevěného uhlí a grilovacích briket

Mřížka uvnitř komínového startéru je konického tvaru, což urychluje hoření, neboť do styku s plameny přichází větší plocha briket. Držadlo z odolného plastu a výklopné drátěné držadlo zajišťují bezpečnou manipulaci.

VAROVÁNÍ:

- Pouze pro venkovní použití.
- Nepoužívejte v rozpalovači benzín, kapalné podpalovače ani alkohol.
- Nepoužívejte žádný druh samozápalného dřevěného uhlí.
- Při manipulaci s rozpalovačem vždy používejte rukavice s tepelnou izolací.
- Rozpalovač používejte pouze pokud je postaven bezpečně na nehořlavé a stabilní podložce či roštu.
- Nepoužívejte zařízení při silném větru.
- Při zapalování nebo při manipulaci s rozpalovačem nenoste volný oděv se širokými rukávy.
- Nepoužívejte rozpalovač pro vaření nebo ohřívání pokrmů.
- Při vysypávání horkých uhlíků dávejte pozor na odlétávající jiskry.
- Nepoužívejte rozpalovač, pokud gril nestojí na pevném, rovném a nehořlavém povrchu.
- Umístěte rozpalovač při použití mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Rozpalovač používejte pouze k zapálení briket /ev. kvalitního dřevěného uhlí/ určených ke grilování.
- Neodkládejte na hořlavý povrch, dokud není rozpalovač zcela studený.

POUŽÍVÁNÍ KOMÍNOVÉHO ROZPALOVAČE

1. Jednu až dvě podpalovací kostky nebo jiný pevný podpalovač položte na nehořlavou podložku nebo palivový rošt grilu. Pokud nemáte žádné podpalovací kostky, můžete v případě nouze použít dva zmačkané archy novin, které vložíte dolů pod podpalovací komín a zapálíte.

2. Potřebným množstvím briket naplněný rozpalovací komín postavte na zapálené podpalovací kostky.

3. Bude to trvat cca 10-20 minut do rozžhavení uhlí, záleží to např. na povětrnostních podmínkách a také kolik a jakého dřevěného uhlí bylo použito. Dřevěné uhlí je připravené v okamžiku, kdy vidíte oranžovou barvu hluboko v rozpalovači, probleskovat plamínky nahoře na povrchu dřevěného uhlí a šedý popel, který se začíná tvořit na některých uhlících nahoře.

4. Opatrně zdvihněte pomocí obou úchyťů startér (použijte rukavice s tepelnou izolací) a opatrně vysypte rozžhavené brikety na palivový rošt grilu.